

Bruksanvisning för 5:e generationen F34 GT



1. På - Av, samt volymkontroll.
 2. Vred där man skiftar kanalbank, Westél - Jakt.
 3. Scrambler, Till – Från.
 4. Avringningsknapp.
 5. Sändningstangent.
 6. Stega kanaler, Upp - Ned.
- P0:** Tangentbordslås, Till - Från.
- P1:** Tangentbordspip. Tryck P1
Välj Till – Från med tangenterna 6,
och bekräfta därefter med P1.
P1: Parning av Bluetooth.
- P2** kort tryck: Skanning, På – Av.
- P2** långt tryck: Lägga till, eller ta bort,
kanal för skanning. (Vald kanal markeras
med en ► till vänster om ▼ i displayen).
- P3** kort tryck: Radering av siffra för siffra
i displayen
- P3** långt tryck: Radering av hela telefonnumret.
7. Tangentbord.
 - #. Tar fram senast slagna nummer.
 8. Antenn.
 9. Monofonuttag.
 10. Display.

Laddning

Koppla samman nätadaptorn med bordsstället och anslut nätadaptorn till ett vägguttag.

(Laddning med bordsstället kan även göras från 12 V via separat cigg.kabel).

Stäng av radiotelefonen och placera den i bordsstället. Vid laddning lyser en orange lampa, som skiftar till grönt när laddningen är klar. Laddning kan med fördel ske redan efter kortare användning. Ackumulatorn skadas om den laddas ur helt. Om mobilladdare används skall den slås av efter fullbordad laddning, vilket annars skadar ackumulatorm.

Användarinstruktion

Vrid på ratt (1) för att starta radiotelefonen och ställ rattan i mittenläge.

I displayen visas först batteriets spänning (8,4 V = full och 6,5 V = tom), och sedan radiotelefonens anknyningsnummer (= Sista fyra siffrorna i telefonnumret). Därefter ställer radiotelefonen in samma kanal som användes innan den senast stängdes av.

OBS! Kontrollera att du har rätt kanalbank inställd, annars ändrar du det med kanalbanksrattan (2).

Kanalbanker betyder att de olika kanalerna är uppdelade i banker = grupper. När du vrider till ett nytt läge, visas kortvarigt antingen texten Telefon för radiotelefonikanalerna eller Jakt för de olika jaktkanalerna.

Ställ in rätt kanalbank och därefter stegar du till rätt kanal med knapp (6) för kanal upp eller ned.

Kontaktprov med basstation

Knappa in en * i displayen och gör ett kort tryck på sändningstangenten (5). Du får då en kopplingston där du kan avgöra hur bra förbindelsen är. Är du osäker så prova samma sak på en annan kanal. Om kanalen är upptagen så låter det ”boop” i högtalaren.

Ringa till telefon

Knappa in rikt- och telefonnummer på tangentbordet (7). Siffrorna visas allt eftersom i displayen (10) och om du slår fel så kan du radera en eller alla siffror med olika tryck på P3 knappen.

När du är färdig och har kontrollerat numret så ringer du upp genom att trycka en gång på sändningstangenten (5).

(Om det låter ”boop” så är kanalen upptagen och då får du antingen byta till en annan ledig kanal som du når eller vänta tills det blir ledigt.

Upptagen kanal visas också med att det står ”FEL” och en nedåtriktad blixt visas i displayens övre vänstra hörn).

Om kanalen är ledig så hör du så gott som omedelbart ringsignaler, och när abonnenten svarar trycker du in sändningstangenten (5) och pratar, kom ihåg att släppa sändningstangenten när du inte pratar. Efter avslutat samtal kopplar du ned förbindelsen med avringningsknappen (4).

Om du av någon anledning inte kom fram så kan du när som helst ta fram sist slagna nummer genom att trycka på # och därefter åter ringa upp med ett kort tryck på sändningstangenten (5).

Ringa till en annan radiotelefon

Samma som ovan men med skillnaden att du endast behöver slå **fyrasiffror** (se Westél Katalogen) och inte använda riktnummer.

Kortnummer

Du kan lägga in upp till 79 egna kortnummer (1 till 79). Gör så här för att programmera.

Slå * kortnummer * telefonnumret * #. (Glöm inte att därefter omedelbart trycka på sändningstangenten (5)).

För att kontrollera vilka kortnummer du har inlagda slå: 94 # och tryck på sändningstangenten (5)

För att ringa med hjälp av kortnummer slå: Kortnummer + # och tryck på sändningstangenten (5)

Svara när någon ringer till dig

När din radiotelefon blir uppringd hörs en ringsignal i högtalaren.

För att koppla upp samtalet trycker du en gång på sändningstangenten (5), samtalet kopplas upp och du trycker in sändningstangenten (5) och svarar.

För att koppla ned samtalet trycker du på avringningsknappen (4).

Instruktion för dom som vill ringa till dig

Be dom ringa **0690-75XXXX**, där XXXX = det 4 - siffriga anknypningsnumret som visas i din display när du startar apparaten.

Om du inte svarar sparas en nummerpresentation och de kan även lämna ett kort meddelande, som automatiskt spelas upp för dig när du trycker på sändningstangenten (5).

Har du Rött abonnemang så kan ingen ringa till dig (endast utgående samtal).

Talförvrängning


När du ringer till en annan radiotelefon och samtalet är uppkopplat, så kan ni komma överens att gå över till talförvrängning.

Tryck på Scrambler Till – Från (3), så att det kommer upp en 0:a i displayens överkant.

Nu är talförvrängningen inkopplad och ni kan föra ett säkrare samtal.

OBS! Det går inte att använda talförvrängningen vid samtal mot telefonnätet.

Skanning

Du kan skapa din egen kanalpassning genom att markera kanaler. Stega till önskad kanal och gör därefter ett långt tryck på P2-knappen. Valda kanaler markeras med  ovanför CH i displayen. Man tar bort markerad kanal på samma sätt, med långt tryck på P2-knappen.

Du växlar startar och stoppar skanningen med ett kort tryck på P2-knappen.

När skanningen är på och du trycker på anropsknappen (4) eller sändningstangenten (5) stannar alltid skanningen på den kanal som var inställd när skanningen startades.

För att uppnå en tillförlitlig kanalpassning bör ej fler än 4 kanaler märkas för skanning.

Bluetooth

Om din radiotelefon är utrustad med bluetooth så måste du PARA ditt, eller dina, headset mot radiotelefonen vid första tillfället.

Vid parning: Slå först av radiotelefonen. Starta headsetet och ställ detta i parningsläge. Håll därefter inne P1-tangenten på radiotelefonen samtidigt som du åter startar radiotelefonen med ratt (1). Avvakta till dess du hör en röst som säger bluetooth connected.

OBS! Detta röstsvar hörs ej om radiotelefonens ”pipfunktion” är frånslagen.

Lexikon

Förklaring till olika funktioner som finns inbyggda i Westéls radiotelefoner.

Vem har sökt: Om en annan radiotelefon sökt dig när du haft din radiotelefon avslagen eller varit på en annan kanal där ingen nått dig, så får du ett textmeddelande när du trycker på sändningstangenten. Alla meddelanden raderas varje natt klockan 03.00.

Röstbrevlåda: Om någon ringer till dig från telefonnätet och du inte svarar så får du alltid reda på numret via ett textmeddelande. Om den som ringt valt att lämna ett muntligt meddelande så spelas även detta upp. Allt detta händer i tur och ordning när du trycker på din sändningstangent. Alla uppgifter kan bara presenteras en gång och raderas annars varje natt klockan 03.00.

Kortnummer: Fasta nummer som du når genom att slå nummer + #.

Kortnummer 0 = Återuppringning av det senaste numret du slagit.

1 t.o.m. 79 är reserverade för dina egna önskemål.

80 t.o.m. 89 är reserverade för gruppssamtal, där du på varje nummer kan få öppen förbindelse med upp till 11 andra radiotelefoner.

90 = Innehållsförteckning.

91 = Direktnummer till Westél \ (Fungerar endast kontorstid 08.00 till 17.00)

92 = Direktnummer till nummerupplysning.

93 = Lyssna på hela dygnets meddelande

94 = Talar om vilka kortnummer du har.

95 = Talar om hur du programmerar in dina kortnummer

96 = Om det krånglar när du försöker ringa via våra fjällbasstationer.

97 = Upplysning om vem som har specifikt radiotelefonnummer.

98 = Fjällvädret

99 = Fröken Ur

Vidarekoppling: Du kan nu vidarekoppla din fasta eller mobiltelefon till radiotelefonen. \ (OBS! gäller endast för den som har guldabonnemang.)

Från fast telefon:

Lyft luren och slå: *21*069075XXXX#. XXXX = ditt 4-siffriga radionummer.

För urkoppling tryck: #21#

Vill du att det först skall ringa i din fasta telefon innan samtalet kopplas vidare så slår du:

*61*069075XXXX*YY#. YY = den tid, mellan 5 till 60 sekunder, som du vill att det skall ringa i den fasta telefonen innan samtalet kopplas vidare.

För urkoppling tryck: #61#

Från mobiltelefon:

Se bruksanvisningen till din mobiltelefon.

Vidarekopplingsmöjligheterna kan även vara beroende av vad du har för mobilabonnemang.

Jaktkanaler:

För att skifta mellan radiotelefon och jakt så vrider man på kanalbanksvredet (2).

I läge 1 ligger radiotelefonkanalerna, och i läge 2 ligger de fyra \ (4) jaktkanaler som finns på 155 Mhz bandet.

Den första siffran från vänster talar om vilken jaktkanal som är inställd:

1 = 155,425 Mhz. 2 = 155,475 Mhz. 3 = 155,500 Mhz. 4 = 155,525 Mhz.

Siffrorna till höger om kanalsiffran talar om vilken subton som används. Vill man inte använda subton så stegar man till slutet med tangenterna 6, och använder 1,2, 3 eller 4 open.

Efter dessa finns även de senaste jaktfrekvensen i öppet läge.

Information på nätet:

På www.westel.se finns Westéls GULA SIDOR för att allmänheten skall hitta ditt radiotelefonnummer.